REMA TIP TOP Schlauchflicken

Produktbeschreibung und Anleitungen zur Anwendung von ***fishingglue.de***

fishingglue.de, Ahornweg 11, 85586 Poing, Germany, www.fishingglue.de

Produktbeschreibung und Hinweise

Original REMA TIP TOP Schlauchflicken. Hervorragend geeignet für die Reparatur von Fahrrad- und Fahrzeugschläuchen. Außerdem flicken Sie zuverlässig Stiefel, Wathosen, Schlauchboote, Surfbekleidung. Ein seit vielen Jahrzehnten unverändertes und bewährtes Qualitätsprodukt das in Deutschland hergestellt wird!

Als Vulkanisierlösung empfehlen die REMA TIP TOP Vulkanisierlösung SVS-VULK.

Vermeiden Sie bei jeder Reparatur/ Verklebung direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft!Temperaturen unter 5°C können das Reparatur-ergebnis negativ beeinflussen.

Anleitung Schlauchreparatur

Zuerst die undichte Stelle am Fahrrad- bzw. Fahrzeug schlauch ermitteln und dann markieren. Nun die zu reparierende Stelle mit dem Raupapier leicht aufrauen (etwas größer als der Flicken). Dann die Vulkanisierlösung auf die aufgeraute Fläche dünn auftragen, mit einem Pinsel einmassieren und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Nun die Alufolie vom Reparaturflicken entfernen. Den Flicken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken. Jetzt benötigt es keine weitere Wartezeit mehr. Sie können den Schlauch und Reifen montieren, aufpumpen und wieder weiterfahren.

Anleitung Gummireparatur

Die zu reparierende Stelle mit dem Raupapier leicht aufrauen (etwas größer als der Flicken). Die Vulkanisierlösung auf die aufgeraute Fläche dünn auftragen, mit einem Pinsel einmassieren und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Die Alufolie vom Reparaturflicken entfernen. Den Flicken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken. Die Verklebung noch ca. 30 Minuten ruhen lassen. Dann ist die verklebte Stelle leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2 - 3 Stunden.

Anleitung Neoprenreparatur

Auf die zu reparierende Stelle eine ausreichende Menge Vulkanisierlösung geben und mit einem Pinsel einmassieren (etwas größer als der Flicken). Die Vulkanisierlösung mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Dann einen 2. Einstrich Vulkanisierlösung auf den 1. Einstrich auftragen und mit dem Pinsel einmassieren aber nur kurz einwirken lassen! Die Alufolie vom Reparaturflicken entfernen. Den Reparaturflicken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken. Die Verklebung noch ca. 60 Minuten ruhen lassen. Dann ist die verklebte Stelle leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2 - 3 Stunden.