

Stand: März 2026

Gebrauchsanweisung fishingglue.de PVC-& PU-REPARATUR-SET

Anwendung bei Artikeln aus PVC, mit PVC-Oberfläche, PU und Kunstleder

Die zu reparierende Stelle mit dem Raupapier leicht aufräuen (etwas größer als der Flecken). Dann den Klebstoff auf die aufgeraute Fläche und auf den Flecken geben und mit dem Pinsel gleichmäßig dünn verteilen. Klebstoff 1- maximal 2 Minuten einwirken lassen. Den Flecken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken und mindestens 5 Minuten unter Druck belassen. Die verklebte Stelle ist dann leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2-3 Stunden.

Anwendung bei Artikeln aus Gewebe und mit Gewebeoberfläche

Die zu reparierende Stelle mit dem Raupapier leicht aufräuen (etwas größer als der Flecken). Auf die geraute Stelle eine ausreichende Menge Klebstoff geben und mit dem Pinsel verteilen, einmassieren und ca. 20-30 Minuten einwirken lassen. Dann den 2. Klebstoffeinstrich auf den 1. Einstrich und den Flecken auftragen und mit dem Pinsel gleichmäßig verteilen. Den Klebstoff dann 1- maximal 2 Minuten einwirken lassen. Dann den Flecken auflegen und von der Mitte beginnend nach außen hin fest andrücken und mindestens 5 Minuten unter Druck belassen. Die verklebte Stelle ist dann leicht belastbar. Voll belastbar ist die Reparatur nach ca. 2-3 h.

Vermeiden Sie bei jeder Reparatur/ Verklebung direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft! Temperaturen unter 5°C können das Reparaturergebnis negativ beeinflussen.